


EXPLODED VIEW

CANON BATTERY CASE


# CANON REPAIR MANUAL

## CANON BATTERY CASE (REF. NO. 5-19191)



CANON INC. JAPAN

# EXPLODED VIEW of CANON BATTERY CASE



SCALE 1-2.0

© CANON INC.

## PARTS LIST

部 品 名 称	CLASS	PARTS NO.	QTY.	DESCRIPTION
絶 縁 板	C	13-8406	1	Insulator
上 部 カ バ ー	D	43-5817	1	Top Cover
下 部 カ バ ー	D	43-5820	1	Base Cover
ス ト ラ ッ プ 受 け	D	43-5822	2	Strap Holder
ベ ル ト ク リ ッ プ	D	43-5823	1	Belt Clip
ビ ニ ー ル レ ザ ー	C	43-5825	1	Vinyl Leather
ビ ニ ー ル レ ザ ー	C	43-5826	1	Vinyl Leather
ス ト ラ ッ プ	C	43-5827	1	Strap
ス ト ラ ッ プ キ ャ ッ チ	C	43-5828	2	Strap Catch
ダ ス ト キ ャ ッ プ	D	43-5939	1	Cap
接 片	D	43-6071	3	Contact
接 片	D	43-6072	1	Contact
ガ イ ド	C	43-6073	1	Guide
中 カ バ ー	C	43-6157	1	Inside Cover
カ バ ー	E	49-0714	1	Cover
カ バ ー	E	49-0776	1	Cover
バ ッ テ リ ー ケ ー ス	D	49-0777	1	Battery Case
十 字 ナ ベ ビ ス		X16-170188	2	Screw
十 字 ナ ベ ビ ス		X16-200308	8	Screw
十 字 ナ ベ ビ ス		X16-200328	4	Screw
レ セ プ タ ク ル	D	X61-5038	1	Receptacle
リ ー ド 線 (黒)		X61-7869	1	Lead (Black)
リ ー ド 線 (黒)		X61-7870	1	Lead (Black)
リ ー ド 線 (黒)		X61-7871	1	Lead (Black)
リ ー ド 線 (黒)		X61-7965	1	Lead (Black)
平 ビ ス		X91-143523	1	Screw
平 ビ ス		X91-143535	6	Screw
十 字 ナ ベ ビ ス		X99-0051	4	Screw

**Canon**