


EXPLODED VIEW

CANON BATTERY CONNECTOR



CANON REPAIR MANUAL

CANON BATTERY CONNECTOR (REF. NO. 5-19211)



CANON INC. JAPAN

EXPLODED VIEW of CANON BATTERY CONNECTOR



SCALE 1-2.0

© CANON INC.

PARTS LIST

部品名称	CLASS	PARTS NO.	QTY.	DESCRIPTION
プラグ	E	Y00-1308	1	Plug
ダストキャップ	B	43-5939	1	Dust Cap
本体	E	43-5980	1	Body
下部カバー	D	43-5982	1	Base Cover
絶縁板受け	D	43-5983	1	Insulator Holder
ナット	B	43-5984	2	Nut
取付ネジ	C	49-0750	1	Lock Screw
コイルスプリング	B	97-5809	1	Coil Spring
止めビス		X10-170258	1	Screw
止めビス		X16-300508	1	Screw
十字皿ビス		X18-200258	2	Screw
十字皿ビス		X18-200358	3	Screw
緊定ワッシャー		X32-401422	1	Retaining Washer
レセプタクル	C	X61-5038	1	Receptacle
絶縁板	C	X61-5040	1	Insulator
リード線 (赤)		X61-7949	1	Lead (Red)
リード線 (緑)		X61-7951	1	Lead (Green)
リード線 (橙)		X61-7952	2	Lead (Orange)
リード線 (白)		X61-7953	1	Lead (White)
ソケット	C	X62-5247	1	Socket
コード押え	D	X62-6809	1	Cord Clip
コード抜け止め	C	X71-9627	1	Cord Stopper
十字ナベビス		X99-0051	4	Screw
十字ナベビス		X99-0053	2	Screw

Canon