




# EXPLODED VIEW of CANON REMOTE SWITCH MD



SCALE 1-2.0

© CANON INC.

## PARTS LIST

部品名称	CLASS	PARTS NO.	QTY.	DESCRIPTION
本体	E	43-3947	1	Body Case
ゴムブッシュ	D	43-3955	1	Rubber Bush
ストッパ	D	43-3957	1	Stopper
スペーサ	D	43-4180	1	Spacer
クッション	C	43-4594	1	Cushion
ランプ受け	D	43-5789	1	Lamp Holder
スイッチボタン	D	43-5886	1	Switch Button
上部カバー	D	49-0728	1	Top Cover
コイルスプリング	C	97-5803	1	Coil Spring
丸皿ビス		X15-260407	2	Screw
十字ナベビス		X16-170208	1	Screw
ビニールチューブ	C	X61-7696	1	Vinyl Tube
コード		X61-7872	1	Cord
リード線 (赤)		X61-7934	1	Lead (Red)
リード線 (白)		X61-7935	1	Lead (White)
スライドスイッチ	C	X62-0405	1	Slide Switch
マイクロスイッチ	C	X62-0518	1	Micro Switch
リードリレー	C	X62-1129	1	Lead Relay
コネクタ	D	X62-5050	1	Connector
ランプ	C	X62-7531	1	Lamp
コードストッパー	C	X71-9627	1	Cord Stopper

**Canon**